

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

ALLGEMEINE HINWEISE

1. Die folgenden Anweisungen vor der Benutzung des Gerätes gründlich lesen.
2. Dieses Gerät ist nur zum internen Gebrauch bestimmt.
3. Die maximale und minimale Raumtemperatur zum korrekten Betrieb des Geräts beträgt jeweils 32°C und 10°C.
4. Die Installation und sämtliche Wartungsarbeiten dürfen ausschließlich von einem qualifizierten und für diese Aufgaben zugelassenen Personal durchgeführt werden.
5. Sich vergewissern, dass die Netzspannung mit den Geräteschilddaten übereinstimmt und dass die elektrische Anlage geerdet und mit einem Differentialschalter ausgestattet ist.
6. Das Stromkabel in eine mit Wärmeschalter oder Sicherungen geschützten Steckdose einführen.

Am besten keine Adapter und Mehrfachstecker verwenden.

7. Das Gerät auf eine **ebene und stabile Oberfläche** stellen, wo es nicht umgestoßen werden kann. Die höchste Stellfläche (Behälter) muss eine Höhe nicht unter 1,5 m betragen.
8. Dieses Gerät ist **NICHT** für die industrielle Lebensmittelverarbeitung in der Massenproduktion bestimmt.
9. Dieses Gerät darf nicht von Personen (inklusive Kinder) mit geringen körperlichen, sensorischen bzw. geistigen Voraussetzungen sowie ohne Kenntnisse benutzt werden, außer sie werden zum Einsatz des Gerätes ausgebildet und zu ihrer Sicherheit von einer zuständigen Person kontrolliert.

KINDER SIND ZU BEAUF SICHTIGEN, UM SICHER ZU STELLEN, DASS SIE NICHT MIT DEM GERÄT SPIELEN.

10. Dieses Gerät zum Gebrauch im Haushalt und ähnlichen Anwendungen bestimmt, wie z. B.:
 - Küchen für das Personal in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsstätten;
 - Landtourismus (Bauernhäuser);
 - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnhäusern;
 - Bed & Breakfast.

11. Das Gerät **NUR** zum Mixen von Lebensmitteln verwenden. Jeder andere Einsatz ist untersagt. Das Gerät darf **nicht** ohne den Behälter und seinen Deckel benützt werden.
12. Das Gerät **nicht** in Wasser eintauchen!
13. Es ist strengstens untersagt, das Gerät auseinanderzubauen bzw. Eingriffe an den Innenteilen vorzunehmen.
14. Vor Durchführung von Wartungs- und Reinigungsarbeiten und wenn das Gerät nicht gebraucht wird, stets den Stecker aus der Steckdose ziehen.



Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss dieses, um jegliches Risiko zu vermeiden, vom Hersteller bzw. seinem technischen Kundendienst oder einer ähnlichen, ausgebildeten Person gewechselt werden.

15. **AUF KEINEN FALL** Werkzeuge, Metalle oder andere harte Materialien in den Behälter einführen, da es gefährlich ist und zu Beschädigungen führen kann.
16. **NIE** bei leerem Behälter arbeiten und den Standmixer auf keinen Fall länger als 15 Sekunden verwenden, wenn keine Flüssigkeiten im Behälter sind.
17. **VORSICHTIG SEIN**, wenn heiße Flüssigkeit in den Standmixer gegossen wird, da sie durch plötzliche Verdampfung aus dem Gerät geschleudert werden könnte.
18. Setzen Sie das Gerät **niemals** mit beschädigten bzw. mit lockeren Bauteilen ein, sondern wenden Sie sich sofort an einen befugten Kundendienst.
19. Während des Entleerens und Reinigen des Behälters beim Umgang mit den **SEHR SCHARFEN** Messern **VORSICHTIG SEIN**.

ACHTUNG: NICHT OHNE DECKEL IN DER RICHTIGEN POSITION BETREIBEN!

20. Die Originalverpackung für eine eventuelle zukünftige Verwendung aufbewahren, denn sie bietet den besten Schutz vor Stößen während des Transports.

Das Gerät entspricht der europäischen CE-Verordnung 1935/2004 und nachfolgenden Aktualisierungen.

DIE VORLIEGENDE BEDIENUNGSANLEITUNG AUFBEWAHREN!

*Zur Online-Konsultation dieser Anleitungen, besuchen Sie die Web Site **www.ceado.com***