


Modell **ES500** mit Einfüllstutzen ø 77 mm

Abb. 3


Modell **ES500S** mit Einfüllstutzen ø 50 mm

Abb. 4


Modell **ES900**

Abb. 5

## SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

### ALLGEMEINE HINWEISE

1. Die folgenden Anweisungen vor der Benutzung des Gerätes gründlich lesen.
2. Die Installation und sämtliche Wartungsarbeiten dürfen ausschließlich vom spezialisierten Personal durchgeführt werden.

3. Dieses Gerät ist für den Profi- Gebrauch bestimmt und darf daher nur von erwachsenen, qualifizierten Personen benutzt werden.
4. Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) verwendet werden, die in ihren körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten beeinträchtigt sind oder nicht über entsprechende Erfahrung und Kenntnisse verfügen, es sei denn, dass sie ausreichend in den Gebrauch des Geräts eingewiesen wurden und von einer Person überwacht werden, die für ihre Sicherheit haftet.

**KINDER SIND ZU BEAUFSICHTIGEN, UM SICHERZUSTELLEN, DASS SIE NICHT MIT DEM GERÄT SPIELEN.**

5. Dieses Gerät darf nur als Obst- und Gemüsezentrifuge verwendet und nicht für andere Einsätze benutzt werden. Jeder andere Einsatz ist gefährlich.
6. Stets für sichere Arbeitsbedingungen sorgen und das Gerät auf keinen Fall mit nassen Händen bzw. Füßen und niemals im Freien benutzen.
7. Die Originalverpackung für eine eventuelle zukünftige Verwendung aufbewahren, denn sie bietet den besten Schutz vor Stößen während des Transports.
8. Bei Bränden Kohlendioxid- Feuerlöscher (CO<sub>2</sub>) verwenden. Kein Wasser bzw. Pulverfeuerlöscher einsetzen.
9. Das Gerät **NICHT** in Wasser eintauchen!
10. Es ist strengstens untersagt, das Gerät auseinanderzubauen bzw. Eingriffe an den Innenteilen vorzunehmen.
11. Vor Durchführung von Wartungs- und Reinigungsarbeiten und wenn das Gerät nicht gebraucht wird, stets den Stecker aus der Steckdose ziehen.
12. Das Gerät **NICHT** verschieben, indem man ihn am Kabel zieht. Den Stecker **niemals** durch Ziehen am Kabel bzw. mit nassen Händen aus der Steckdose nehmen.



**Falls das Stromkabel beschädigt ist, muss es zur Vermeidung jeglicher Risiken vom Hersteller oder von dessen technischem Kundendienst bzw. einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.**

13. **ACHTEN SIE DARAUF**, keine Gegenstände, Metalle bzw. andere harte Materialien in den Korb zu geben. Dieser Vorgang könnte gefährlich sein und Schäden verursachen.
14. Während der Wartungen, Auspacken der Maschine eingeschlossen, sollte es vermieden werden, das Gerät am Anziehgrieff des Deckels anzufassen bzw. anzuheben.

15. Bei Reinigungen muss der Korb vorsichtig handgehabt werden, damit er nicht verformt und der optimale Betrieb des Gerätes beeinträchtigt wird.
16. Setzen Sie das Gerät **niemals** mit beschädigten bzw. mit lockeren Bauteilen ein, sondern wenden Sie sich sofort an einen befugten Kundendienst.
17. **Niemals** Produkte mit den Fingern in den Einfüllstutzen einführen. Benützen Sie immer den Stößel der Ausstattung.
18. **Niemals** die scharfen Zähne der Reibe berühren.
19. **Niemals** Obst mit Kernen (z. B. Pfirsiche, Aprikosen u.s.w.) zentrifugieren, die **Kerne** vorher entfernen.
20. Beim Modell mit zwei Einfüllstutzen darf der Stößel mit einem Durchmesser von 50 **niemals** in einen Stutzen mit einem Durchmesser von 77 eingeführt werden.
21. Das Gerät nie verwenden, falls die Drehtrommel beschädigt ist.



**WARNUNG: NIEMALS DIE HÄNDE BZW. ANDERE GEGENSTÄNDE, DIE VOM STÖSSEL DER AUSSTATTUNG ABGEHEN, IN DEN EINFÜLLSTUTZEN EINFÜHREN. BENÜTZEN SIE IMMER DEN STÖSSEL DER AUSSTATTUNG ZUM HINUNTERDRÜCKEN DES OBSTES IN RICHTUNG DER SICH DREHENDEN REIBE MIT ZÄHNEN.**

**DIE VORLIEGENDE BEDIENUNGSANLEITUNG AUFBEWAHREN!**



Die CE-Konformitätserklärung dieses Geräts steht im Abschnitt *Produkte* unserer Web-Site [www.ceado.com](http://www.ceado.com) zur Verfügung.

## INSTALLATION

Vor der Installation des Gerätes muss man die zuvor genannten **Sicherheitsvorschriften** befolgen.

1. Bevor das Gerät in Betrieb genommen wird, müssen alle abnehmbaren Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, gewaschen und gut getrocknet werden.
2. Sich vergewissern, dass die Netzspannung mit den Geräteschilddaten übereinstimmt und dass die elektrische Anlage geerdet und mit einem Differentialschalter ausgestattet ist.