

THERMOCOOK ZUBEHÖR

THERMOCOOK ACCESSORIES



Alle Thermocook® Wechselplatten im Überblick Alle interchangeable plates for the Thermocook®

Die angegebenen Zubereitungszeiten und Temperaturen dienen als Orientierungshilfe und können je nach verwendetem Teig und persönlichem Geschmack abweichen. Bei allen Waffelbackformen gelten die Angaben für die Verwendung von Neumärker Waffle-Ready-Mix. Um Schäden zu vermeiden, reinigen und pflegen Sie die Wechselplatten dem Material der Platte entsprechend (Seite 60).

The cooking times and temperatures given are for guidance only and may vary depending on the batter used and personal taste. For all waffle baking plates, the information applies to the use of Neumärker Waffle-Ready-Mix. To prevent damage to the interchangeable plates, clean and maintain them according to the material of the plate (Page 60).

Art.No.			Geeignet für Thermocook Twin? Suitable for Thermocook Twin?	Material Material	Backzeit (ca.) Baking time (ca.)	Temperatur Temperature
31-40776-01	Pizza	Pizza	✗	Aluminium + Pizzastein	4-8 Min.	ca. 300°C
32-40875-01	Panini	Panini	✓	Gusseisen	2-3 Min.	ca. 180°C
31-40778-01	Waffel Burger	Waffle Burger	✓	Aluminium + Antihftb.	1,5 Min.	ca. 190°C
31-40765-01	Waffelschale	Waffle Bowls	✓	Aluminium + Antihftb.	2,5 Min.	ca. 185°C
32-40715-01	Brüsseler Waffel	Brussels Waffle	✓	Gusseisen	2,5 Min.	ca. 200°C
32-40715-01_B	Brüsseler Waffel	Brussels Waffle	✓	Gusseisen + Antihftb.	2,5 Min.	ca. 200°C
32-40742-01	Lorraine Waffel	Lorraine Waffle	✓	Gusseisen	3,2 Min.	ca. 180°C
32-40725-01	Kant Waffel	Kant Waffle	✓	Gusseisen	2,5 Min.	ca. 185°C
31-40733-01	Americano Waffel	Americano Waffle	✓	Aluminium + Antihftb.	3 Min.	ca. 180°C
32-40720-01	Große Herzwaffel	Big Heart Waffle	✓	Gusseisen	2 Min.	ca. 190°C
32-40747-01	Kleine Herzwaffel	Small Heart Waffle	✓	Gusseisen	2 Min.	ca. 190°C
31-40758-01	Sunny Waffel	Sunny Waffle	✓	Aluminium + Antihftb.	1,5 Min.	ca. 190°C
32-40732-01	Waffel-Taler	Waffle Coins	✓	Gusseisen	1,5 Min.	ca. 190°C
31-40759-01	Lolly-Waffel	Lolly Waffle	✗	Aluminium + Antihftb.	1 Min.	ca. 200°C
32-40769-01	Lolly-Waffel	Lolly Waffle	✗	Gusseisen	1 Min.	ca. 200°C
31-40731-01	Waffel-Bärchen am St.	Waffle Bears on a St.	✗	Aluminium + Antihftb.	1,5 Min.	ca. 190°C
32-40743-01	Rahmwaffel am St.	Cream Waffle on a St.	✗	Gusseisen	2,5 Min.	ca. 190°C
32-40744-01	Waffel-Herz am St.	Waffle Heart on a St.	✗	Gusseisen	3 Min.	ca. 180°C
32-40711-01	Stroopwaffel	Stroopwaffle	✓	Gusseisen	1 Min.	ca. 200°C
31-40761-01	Dony Donut	Dony Donut	✓	Aluminium + Antihftb.	3 Min.	ca. 170°C
31-40774-01	Crêpes	Crêpes	✗	Aluminium + Antihftb.	1 Min.	ca. 200°C
32-40772-01	Churros	Churros	✓	Gusseisen	1,5 Min.	ca. 170°C
31-40745-01	Mexican Snack	Mexican Snack	✓	Aluminium + Antihftb.	1,5 Min.	ca. 170°C
31-40748-01	Pancakes	Pancakes	✓	Aluminium + Antihftb.	1,5 Min.	ca. 170°C
31-40760-01	Waffelbällchen	Waffle Balls	✓	Aluminium + Antihftb.	2 Min.	ca. 190°C
31-40744-01	Sandwich	Sandwich	✓	Aluminium + Antihftb.	2 Min.	ca. 200°C
32-40704-01	X-Waffel	X-Waffle	✓	Gusseisen	1,5 Min.	ca. 180°C
32-40736-01	Waffeltörtchen	Waffle Tart	✓	Gusseisen	2,5 Min.	ca. 190°C
32-40710-01	Eiswaffel	Ice Cream Waffle	✓	Gusseisen	1 Min.	ca. 220°C
31-40757-01	Rührei	Scrambled Egg	✓	Aluminium + Antihftb.	3 Min.	ca. 150°C
31-40723-01	Eiffelturm	Eiffel Tower	✗	Aluminium + Antihftb.	1 Min.	ca. 210°C

Wechselplatten-Adapter-Set für Backsystem Interchangeable Plates Adapter Set for Baking System

Adapter-Set zur Verwendung von Thermocook Wechselplatten auf dem Neumärker Backsystem • Sie besitzen bereits ein Neumärker Backsystem? Mit dem Adapter-Set können Sie auch weiterhin neue Wechselplatten auf Ihrem Gerät einsetzen • Kompatibel mit allen Wechselplatten für den Thermocook • Kompatibel mit Neumärker Backsystem I + II (Art.No. 12-40701DT + 12-40702DT) • Beinhaltet 2 Kegel, 2 Spacer, 4 Schrauben • Je nach Modell der Wechselplatte wird der Kegel mit der kurzen Schraube verwendet oder der Kegel mit Spacer und der langen Schraube • Das Adapter-Set wird nicht für die Anwendung auf dem Neumärker Thermocook benötigt

Adapter set for using Thermocook interchangeable plates on the Neumärker Baking System • Do you already have a Neumärker baking system? With the adapter set, you can still use new interchangeable plates on your device • Compatible with all interchangeable plates for the Thermocook • Compatible with Neumärker baking system I + II (art. no. 12-40701DT + 12-40702DT) • Includes 2 cones, 2 spacers, 4 screws • Depending on the model of the interchangeable plate, the cone with the short screw is used or the cone with spacer and the long screw • The adapter set is not required for use on the Neumärker Thermocook



88-40701-00

€ 26,-* ▲